

お詫びと訂正

このたびは、日立エン트리ブレードサーバ HA8000-bd をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

『ユーザーズガイド』に訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

■ユーザーズガイド

- 「1 お使いになる前に」**「制限事項」**「ベースユニット/サーバブレード/クライアントモジュールの組み合わせ」(P.5)

ベースユニット	サーバブレード		クライアントモジュール*1		
	BD10X1 モデル	BD10X2 モデル	500X8 モデル	500X7 モデル	
5U ベースユニット GR0RF10*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○	×	○	○	
5U ベースユニット GR0RF20*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○ *2	○	○ *2	○ *2	

*1: FLORA bdに搭載するクライアントモジュールです。
*2: BD10X2サーバブレードと混載する場合、BD10X1サーバブレードと500X8、500X7クライアントモジュールにふさぎカバーが取り付けられています。

正

ベースユニット	サーバブレード		クライアントモジュール *1		
	BD10X1 モデル	BD10X2 モデル	<u>500X9 モデル</u>	500X8 モデル	500X7 モデル
5U ベースユニット GR0RF10*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○	×	<u>×</u>	○	○
5U ベースユニット GR0RF20*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○ *2	○	<u>○</u>	○ *2	○ *2

*1: FLORA bdに搭載するクライアントモジュールです。
*2: BD10X2サーバブレード、500X9クライアントモジュールと混載する場合、BD10X1サーバブレードと500X8、500X7クライアントモジュールにふさぎカバーが取り付けられています。

