

## HA8000-bdシリーズ

Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド  
RAID管理機能の読み替えについて

このたびは、日立エン트리ブレードサーバ HA8000-bd/BD10 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

添付の『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』は、アドバンストサーバ HA8000 シリーズ/BladeSymphony シリーズ用として記載しております。HA8000-bd 用としてご覧いただく場合、次のとおり読み替えていただきますようお願い申し上げます。

## 読み替え内容

- 「アドバンストサーバ」を「ブレードサーバ」に、「HA8000」を「HA8000-bd」に読み替えてください。「BladeSymphony」に関する記述は無視してください。
- HA8000-bd に関する技術情報やサポートのお問い合わせは、『ユーザーズガイド』の「お問い合わせ先」および「サポート&サービスのご案内」をご参照ください。
- 「Mega RAID WebBIOS」はサポートしておりません。記述を無視してください。HA8000-bd では「LSI Software RAID」がサポート対象となります。
- HA8000-bd に「バックプレーン / エンクロージャ」はありません。記述を無視してください。
- 「キャッシュバックアップ」はサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「コピーバック (Smart Copyback)」はサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「パトロールリード(物理ドライブパトロール)」はサポートしておりません。無効(Disable)の設定で運用してください。
- 「RAID 追加機能」はサポートしておりません。RAID 追加機能に関する記述は無視してください。
- 「Mega RAID Storage Manager (MSM)」はサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「JP1/Server Conductor」はサポートしておりません。RAID システムのリモート管理・監視は、「Hitachi bd Link」や、OS ログ情報を監視できる OSS (Open Source Software) の使用を推奨します。  
HA8000-bd ソフトウェア情報 URL :  
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/bd/products/software/index.html>
- 「VMware」はサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「ハードウェア保守エージェント」はサポートしておりません。記述は無視してください。
- HA8000-bd の RAID 構成は、RAID1 および RAID0 がサポート対象となります。その他の RAID 構成の記述は無視してください。

- 『Hitachi Server Navigator DVD』は『RAID ソフトウェア CD』に読み替えてください。
- 「SystemInstaller」の記述は無視してください。
- HA8000-bd は、ハードディスクに障害が発生してもエラーLED が点灯しません。障害の発生および復旧は、「Hitachi RAID Navigator」上の State 情報や OS ログ情報をご確認ください。
- 「SSD 予兆監視」はサポートしておりません。記述は無視してください。