

	アラートレベル	アラートID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メッセージ(日本語)	付属メッセージ(英語)	対処
57	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: iLO 発生事象: Sm2SecurityOverrideDisengaged)	(Part:iLO, Event:Sm2SecurityOverrideDisengaged)	対処は必要ありません。
58	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: iLO 発生事象: Sm2ServerPowerOn)	(Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOn)	対処は必要ありません。
59	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: iLO 発生事象: Sm2ServerPowerOff)	(Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOff)	対処は必要ありません。
60	障害	0xFD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位: iLO 発生事象: Sm2ServerPowerOnFailure)	(Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOnFailure)	システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
61	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位: iLO 発生事象: Sm2IrsCommFailure)	(Part:iLO, Event:Sm2IrsCommFailure)	対処は必要ありません。
62	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位: Host OS 発生事象: Ho2GenericTrap)	(Part:Host OS, Event:Ho2GenericTrap)	対処は必要ありません。
63	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位: Host OS 発生事象: Ho2PowerThresholdTrap)	(Part:Host OS, Event:Ho2PowerThresholdTrap)	システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
64	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: Host OS 発生事象: HoMibHealthStatusArrayChangeTrap)	(Part:Host OS, Event:HoMibHealthStatusArrayChangeTrap)	対処は必要ありません。
65	障害	0xFD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位: IDE/ATA 発生事象: IdeAtaDiskStatusChange)	(Part:IDE/ATA, Event:IdeAtaDiskStatusChange)	システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
66	障害	0xFD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位: Fibre Array 発生事象: Fca3HostOntlrStatusChange)	(Part:Fibre Array, Event:Fca3HostOntlrStatusChange)	システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
67	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: NIC 発生事象: Nic3ConnectivityRestored)	(Part:NIC, Event:Nic3ConnectivityRestored)	対処は必要ありません。
68	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位: NIC 発生事象: Nic3ConnectivityLost)	(Part:NIC, Event:Nic3ConnectivityLost)	ネットワークケーブルの接続を見直してください。復旧しない場合は、システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
69	情報	0xFD7F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位: NIC 発生事象: Nic3RedundancyIncreased)	(Part:NIC, Event:Nic3RedundancyIncreased)	対処は必要ありません。
70	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位: NIC 発生事象: Nic3RedundancyReduced)	(Part:NIC, Event:Nic3RedundancyReduced)	システム装置の電源オン時、リセット時、電源オフ時、OS起動時、OS起動完了直後、OS再起動時およびOSシャットダウン時に発生した場合は、対処は必要ありません。 OS稼働中に発生した場合は、ネットワークケーブルの接続を見直してください。復旧しない場合は、システム装置のユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様に変更になることがあります。